

Audio Preset 1/2/3 (Audio-Voreinstellung 1/2/3)

Speichern und hören Sie Internet-Radiostationen

1. Öffnen Sie den *Windows Media Player* und suchen mithilfe des Programms nach Ihren bevorzugten Radiostationen. Drücken und halten Sie die Tasten Audio Preset (Audio-Voreinstellungen) 1~3 für 3~4 Sekunden, um die Radiostation auf der Audio Preset-Taste zu speichern und Internet-Radio zu hören.

Warnung: Internet-Radiostationen können nur unter Windows Media Player gespeichert werden.

2. Zur Aktivierung der gespeicherten Internet-Radiostationen brauchen Sie nur die Audio Preset-Tasten zu drücken.

Messenger-Funktionen

1. Messenger: Wenn Sie zwei oder mehr Messenger-Programme (z. B. Windows Messenger, MSN Messenger, Skype oder ICQ) auf Ihrem PC gespeichert haben, können Sie die Messenger-Funktionstaste durch Klicken auf das Symbol *ErgoMedia* (unten rechts im Bildschirm) neu programmieren.
2. Status Hier können Sie den Messenger-Status wechseln, indem Sie auf das *ErgoMedia*-Symbol unten rechts im Bildschirm klicken.
3. Webcam: Hier aktivieren Sie die Webcam-Funktion für Videokonferenzen über das Messenger-Programm.

Warnung: Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Webcam ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie diese Funktion verwenden.