

### **Audio Preset 1/2/3**

Internet-radiokanalen weergeven en opnemen

1. Open *Windows Media Player*, en ga op zoek naar uw favoriete radiokanalen met behulp van het Windows mediaplayer-programma. Om internet-radiokanalen te beluisteren gedurende 3 tot 4 seconden drukken op de knoppen Audio preset 1-3 zodat de kanalen worden opgeslagen achter de audio-presetknop.

*Opgelet: internet-radiokanalen worden alleen opgeslagen indien u gebruik maakt van Windows Media Player.*

2. Om een opgeslagen internet-radiokanaal te activeren gewoon drukken op de audio-presetknoppen.

### **Messenger mogelijkheden**

1. Messenger: indien u op uw pc twee of meer programma's heeft zoals Windows messenger, MSN Messenger, Skype, of ICQ, kunt u de Messenger-knop gaan herprogrammeren met een klik op het pictogram *ErgoMedia* aan de rechter benedenzijde van het scherm.
2. Status: laat u toe over te schakelen naar een andere Messenger-status door te klikken op het pictogram *ErgoMedia* beneden rechts op het scherm.
3. Webcam: de webcamfunctie activeren voor videoconferenties via het Messenger-programma.

*Opgelet: denk er om eerst uw webcam te installeren.*