

Preset Audio 1/2/3

Salva e ascolta i canali radio su Internet

1. Apri *Windows Media Player*, quindi cerca i tuoi canali radio preferiti con il programma *Windows Media Player*. Per ascoltare i canali radio Internet, premere i pulsanti *Preset Audio 1-3* per 3-4 secondi per salvare il canale radio nel pulsante *preset audio*.

Attenzione: i canali radio Internet vengono salvati solo se si utilizza Windows Media Player

2. Per attivare i canali radio Internet salvati, basta premere i pulsanti *preset audio*.

Caratteristiche messenger

1. *Messenger*: se si ha sul PC più di un programma di messaggiera, come *Windows Messenger*, *Skype* o *ICQ*, il pulsante *Messenger* può essere riprogrammato cliccando sull'icona *ErgoMedia* in basso a destra sullo schermo.
2. *Stato*: permette di passare a un diverso stato di *Messenger* cliccando sull'icona *ErgoMedia* in basso a destra sullo schermo.
3. *Webcam*: Permette di attivare la funzione webcam per una videoconferenza via *Messenger*.

Attenzione: prima di usare questa funzione accertatevi che la vostra webcam sia installata.