

Csatornatárolás 1/2/3

Internetes rádióállomások mentése és lejátszása

1. Nyissa meg a *Windows Médialejátszót*, majd keresse meg a kívánt rádióállomást. A rádióállomás mentéséhez nyomja meg a Csatornatárolás 1-3 gombot 3-4 másodpercig.

Figyelmeztetés: A rádióállomásokat csak Windows Médialejátszó használata esetén lehet menteni.

2. Az elmentett rádióállomások aktiválásához nyomja meg az adott csatornatárolás gombot.

Üzenetküldő funkciók

1. Üzenetküldés: Ha kettő vagy több üzenetküldő programmal rendelkezik a számítógépén (pl. Windows Messenger, MSN Messenger, Skype vagy ICQ), akkor újraprogramozhatja az Üzenetküldés gombot az *ErgoMedia* ikonra történő kattintással a képernyő jobb alsó sarkában.
2. Állapot: Lehetővé teszi, hogy megváltoztassa az üzenetküldő program állapotát az *ErgoMedia* ikonra történő kattintással a képernyő jobb alsó sarkában.
3. Webkamera: Lehetővé teszi, hogy aktiválja a webkamera funkciót az üzenetküldő programon keresztüli videokonferenciákhoz.

Figyelmeztetés: Mielőtt használná ezt a funkciót, győződjön meg róla, hogy a webkamerát megfelelően telepítette.