


win7 下怎样完全卸载打印机驱动

重新安装驱动程序之前，需要删除以前安装的驱动程序，否则可能会出现无法找到设备或者安装不上驱动程序的现象，本文介绍了手动删除驱动程序的方法。

1. 依次点击“开始 () ” → “控制面板”，在“控制面板”窗口中，点击“设备和打印机”选项。**注**：本文以 HP Color LaserJet CP1215 激光打印机的操作方法为例，其他型号打印机的操作方法也可以以此作为参考。
2. 在“设备和打印机”窗口中，右键点击“HP Color LaserJet CP1215”图标，选择“删除设备”菜单项。如图 1 删除设备所示：**图 1：删除设备**



3. 在“删除设备”窗口中，点击“是”按钮。如图 2 确认删除设备所示：**图 2：确认删除设备**



4. 在“设备和打印机”窗口中，点击“Microsoft XPS Document Writer”打印机图标，选择“打印服务器属性”菜单。如图 3 打印服务器属性所

示：图 3：打印服务器属性



5. 在“打印服务器属性”窗口中，点击“驱动程序”选项卡，选择“HP Color LaserJet CP1215”打印机型号，然后点击“删除”按钮。如图 4 属性所



示：图 4：属性

6. 在“删除驱动程序和驱动程序包”窗口中，选择“删除驱动程序和驱动程序包。”选项，然后点击“确定”按钮。如图 5 删除驱动程序包所示：



图 5：删除驱动程序包

7. 在“打印服务器属性”窗口中，点击“是”按钮。如图 6 打印机服务器属性所示：图 6：打印机服务器属性



8. 在“删除驱动程序包”窗口中，点击“删除”按钮。如图 7 删除驱动程序



图 7：删除驱动程序

9. 在“删除驱动程序包”窗口中，点击“确定”按钮。如图 8 确认删除驱动程序所示：图 8：确认删除驱动程序



10. 这时，驱动程序就被删除了。
11. 补充：若提示拒绝访问而无法删除，则需要提升权限，即先点击“更改驱动程序设置”，再点击“删除”。



