

## 1. 系统要求

### (1)硬件要求

CPU: intel i5 或同类性能以上 CPU

内存: 8G 以上内存

显卡: 1G 以上 NVIDIA 独立显卡

显示器: 23 寸以上显示器

### (2)软件要求

操作系统: Win7/Win8/Win10 (32 位、64 位)

分辨率: 1920 ×1080 (推荐)

※ 网络要求: 联网, 可访问 Internet

## 2. 软件安装与登陆

(1)打开提供的光盘/U 盘, 双击 “RobotArt\_Cpt\_x86\_Setup.exe” 应用程序。

(2)有些操作系统会自动弹出 【用户账户控制】对话框, 单击对话框中的【是】按钮, 即可开始安装 RobotArt。



(3)首先弹出的是下图所示的对话框。直接点击“快速安装”按钮, 等待完成安装。



\*只有勾选了“同意 RobotArt 的用户许可协议”后, 才能安装软件。

(4)安装完成后即可打开登陆界面。登陆所需的账号和密码请联系相关负责人, 或者北京华航唯实上海分公司。



Tel: 400-921-7911

E-mail: [service@chlrob.com](mailto:service@chlrob.com)

Website: [www.robotart.com](http://www.robotart.com)

学习资料详见: <http://robotart.com/StudyArt/Summary>