



狼蛛 K2 升级包使用配驱动说明

欢迎使用狼蛛 K2 单手键盘


1, 先插上 K2 单手键盘, 再打开《2062 FWUpdate 20180702》文件夹里的《FwUpdate》, 显示如下图, 再点击“Update”。




2, 升级中如下图:



2, 升级完成如下图, 有 100%提示。



3, 注意第一次插此设备升级时, 升级中因要转换设备需再重新识别需要等上 20S 左右, 先点“Exit”退出, 再重复前面 1, 2 步。升级完后可以搭配 K2 驱动(《K2 20180702》这个文件夹里《K2》安装驱动)配套使用。



制定: 程侃
研发部
2018-07-02