




闪电 C1

快速安装指南



1




请根据如下图示核对包装箱内物品 (各一件):





2




3





4





5




* 将碳粉盒沿导轨装入打印机, 沿箭头方向按压并听到“咔嚓”声音, 完成安装。
* Insert the toner cartridge along the guides then push firmly until you hear a click assuring you the toner cartridge is fully inserted.




6



7



Microsoft® Windows Vista®/Windows®7/Windows Server®2008



3






4



5

6

8



9



补充信息

要了解有关以下主题的详细信息, 请查看打印机附带的随机光盘上的电子版用户指南:

- 故障排除信息
- 重要的安全通知和规章条例信息
- 详细的用户操作步骤