

Předvolba zvuku 1/2/3

Ukládání a přehrávání internetových rozhlasových stanic

1. Spustíte aplikaci *Windows Media Player* a vyhledejte požadované rozhlasové stanice. Chcete-li přehrávat internetové rozhlasové stanice, stisknutím a podržením tlačítek Předvolba zvuku 1~3 po dobu 3~4 sekund uložíte rozhlasovou stanici do tlačítka předvolby zvuku.

Varování: Internetové rozhlasové stanice lze uložit, pouze když používáte aplikaci Windows Media Player.

2. Chcete-li aktivovat uložené internetové rozhlasové stanice, stiskněte tlačítka předvoleb zvuku.

Funkce rychlého zasílání zpráv

1. Rychlé zasílání zpráv: Máte-li v počítači k dispozici dva nebo více programů po rychlé zasílání zpráv, například Windows Messenger, MSN Messenger, Skype nebo ICQ, můžete přeprogramovat tlačítko Rychlé zasílání zpráv klepnutím na ikonu *ErgoMedia* v pravé dolní části obrazovky.
2. Stav: Umožňuje měnit různé stavy rychlého zasílání zpráv klepnutím na ikonu *ErgoMedia* v pravé dolní části obrazovky.
3. Webová kamera: Umožňuje aktivovat funkci webové kamery pro videokonference prostřednictvím programu pro rychlé zasílání zpráv.

Varování: Než začnete tuto funkci používat, zkontrolujte, zda byla nainstalována webová kamera.