

### **Audio Preset 1/2/3 (Προρύθμιση Ήχου 1/2/3)**

Αποθηκεύστε κι ακούστε Διαδικτυακά ραδιοφωνικά κανάλια

1. Ανοίξτε το *Windows Media Player* και αναζητήστε για αναπαραγωγή τα ραδιοφωνικά κανάλια της αρεσκείας σας με το πρόγραμμα των Windows για αναπαραγωγή πολυμέσων. Για ν' ακούσετε Διαδικτυακά ραδιοφωνικά κανάλια, πιάστε για 3~4 δευτερόλεπτα τα κουμπιά Προρύθμισης Ήχου 1~3 κι αποθηκεύστε το κάθε κανάλι σε κουμπί προρύθμισης ήχου.

*Προειδοποίηση: Η αποθήκευση Διαδικτυακών ραδιοφωνικών καναλιών γίνεται μόνον όταν χρησιμοποιείτε Windows Media Player.*

2. Για να ενεργοποιήσετε τα αποθηκευμένα Διαδικτυακά ραδιοφωνικά κανάλια, αρκεί απλώς να πιάσετε τα κουμπιά προρύθμισης ήχου.

### **Δυνατότητες προγραμμάτων ανταλλαγής μηνυμάτων**

1. Messenger (Πρόγραμμα ανταλλαγής μηνυμάτων): Αν στον υπολογιστή σας έχετε δύο ή περισσότερα προγράμματα ανταλλαγής μηνυμάτων όπως Windows messenger, MSN messenger, Skype, ή ICQ, μπορείτε να κάνετε νέο προγραμματισμό στο κουμπί Messenger με κλικ στο εικονίδιο *ErgoMedia* στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης σας.
2. Status (Κατάσταση): Επιτρέπει αλλαγή κατάστασης σε κάποιο πρόγραμμα ανταλλαγής μηνυμάτων με κλικ στο εικονίδιο *ErgoMedia* στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης σας.
3. Webcam (Δικτυακή κάμερα): Επιτρέπει ενεργοποίηση δικτυακής κάμερας για διάσκεψη μέσω βίντεο με το πρόγραμμα Ανταλλαγής Μηνυμάτων.

*Προειδοποίηση: Σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη συσκευή της δικτυακής σας κάμερας πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.*