



黑爵 AJ337 游戏宏鼠标安装及使用教程

一、如何安装鼠标驱动

(一) 搜索 “www.a-jazz.com” 进入黑爵官网，选择 “下载中心”，点击 “鼠标驱动” 或直接使用 “搜索” 功能搜索 AJ337 鼠标驱动；



(二) 使用 360 压缩包或 WinRAR 压缩包软件下载 “黑爵 AJ337 鼠标驱动” 到电脑桌面，右键解压到电脑桌面，打开文件夹双击 “应用程序” 按以下步骤进行驱动安装；





(三) 按照以上步骤完成安装后，即可在电脑桌面上看到“AJ337 Gaming Mouse”图标。




AJ337 Gaming Mouse


二、如何导入鼠标宏

(一) **导入普通按键宏**，可按以下 3 步骤完成：


1. 打开驱动，选择“宏管理器”在宏列表处右键鼠标选择“导入宏”；



2. 根据自己的需求点击选择需要导入的宏文件，点击“打开”；



3. 导入完成后，即可在“宏列表”上看到刚导入的宏文件




如您想导入压枪宏，可查看下一页教程！

(二) 导入压枪宏，可按以下 3 步骤完成：

1. 打开驱动，选择“弹道管理”在弹道处右键鼠标选择“导入宏”；



2. 根据自己的需求点击选择需要导入的宏文件，点击“打开”；



3. 完成导入后，即可在“弹道”列表处看到已导入的宏文件名称。



注：宏分为按键宏和弹道宏 2 种，不能在弹道处导入按键宏，反之亦是。


三、如何使用宏

(一) 使用普通按键宏，可按以下 3 步骤完成：


1. 点击选择“灯光”，在界面左侧选择任一想设置宏的按键，选择“宏定义”；



2. 出现“宏列表”，选择需要用到的宏，点击“确定”；




3. 设置好宏后，点击右下角的“应用”，直接按下对应的鼠标按键即可使用此宏技能。




(二) 使用压枪宏，可按以下 4 步骤完成：


1. 点击选择“灯光”，在界面左侧选择任一想设置宏的按键，选择“压枪键”；



2. 出现“弹道列表”，选择需要用到的宏，点击“确定”；



3. 设置好宏后，点击右下角的“应用”，直接按下对应的鼠标按键即可使用此压枪宏；



4. 开启压枪后，鼠标橙色按键旁边的指示灯会亮起，即表示鼠标已经处于“压枪状态”下，您可以直接使用，如若想关闭压枪宏功能再按一下压枪键即可。



感谢您选购 AJ337，欢迎加 Q 群交流：822696342，进群答案为“奥力给！”