

モバイルプリンタ  
プリンタドライバ  
インストールマニュアル

－ Windows 8 / 7 / Vista / XP 用 －

# 目次

はじめに .....	1
1. インストール .....	2
1.1 Bluetooth インターフェイス の場合 .....	2
1.2 Windows XP の場合 .....	5
1.3 Windows 8 / 7 / Vista の場合 .....	5
2. プリンタの設定 .....	10
2.1 ポートの設定 .....	11
2.2 印字幅・印字品質の設定 .....	12
2.3 その他の設定 .....	15
3. 用紙の設定 .....	16
3.1 標準用紙サイズの設定 .....	16
3.2 ユーザ定義による用紙サイズ .....	18
3.3 サポート用紙サイズ .....	19
4. アンインストール .....	20
5. 改訂履歴 .....	23

- ・本書に記載されている会社名、商品名は、各社の商標又は登録商標です。
- ・本書の内容は、機能改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書にもとづいて本機種を運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- ・本書の内容については万全を期して作成しましたが、理解できない箇所、記述の誤りや洩れなど、お気付きの点がありましたらご連絡ください。

## はじめに

本書では、Windows OS 上でプリンタドライバをインストールする方法について説明しています。

- 適合機種と対応するプリンタドライバパッケージおよびファームウェアのバージョンは、以下の通りです。

適合機種	プリンタドライバパッケージ	ファームウェアバージョン
SM-S200 シリーズ	Star Windows Driver_SM_S20x_V****.zip (※ 1)	Version 1.1 以降
SM-S300 シリーズ	Star Windows Driver_SM_S30x_V****.zip	Version 1.1 以降
SM-S400 シリーズ	Star Windows Driver_SM_S40x_V****.zip	Version 1.1 以降
SM-T300 シリーズ	Star Windows Driver_SM_T30x_V****.zip	Version 1.1 以降
SM-S210i シリーズ	Star Windows Driver_SM_S20x_V****.zip	Version 2.4 以降
SM-S220i シリーズ	Star Windows Driver_SM_S20x_V****.zip	Version 2.0 以降
SM-T300i シリーズ	Star Windows Driver_SM_T30x_V****.zip	Version 2.4 以降
SM-T400i シリーズ	Star Windows Driver_SM_S40x_V****.zip	Version 2.4 以降

※ 1) 「V\*\*\*\*」は、バージョン番号です。

- 本ツールは、以下の Windows OS に対応しています。
  - Windows XP (Service Pack 3 以上)
  - Windows Vista 32bit / 64bit
  - Windows 7 32bit / 64bit
  - Windows 8 32bit / 64bit (Windows RT を除く)
- Windows 8 / 7 / Vista をご使用の場合：  
インストールは、コンピューターの管理者権限を持つユーザーで行ってください。
- ファイルは ZIP 形式にて圧縮されていますので、任意のフォルダーに解凍してからご使用ください。


# 1. インストール

ご使用の OS によって手順が異なりますので、環境に合った内容をご参照ください。


## 1.1 Bluetooth インターフェイスの場合

Bluetooth インターフェイスを使用される場合は、事前にペアリングを実行し、ポート番号を確認しておく必要があります。以下の手順にて、ポート番号の確認をしてください。

- ① [デバイスとプリンター] ウィンドウ内の [デバイスの追加] をクリックします。




- ② “Star Micronics” (デフォルト※ 1) を選択し、[次へ] をクリックします。




- ※ 1) デバイス名を変更している場合は、変更後のデバイスを選択してください。


- ③ PIN コード「1234」( デフォルト※ 1) を入力し、[ 次へ ] をクリックします。インストールが実行されます。




- ※ 1) PIN コードを変更している場合は、変更後の PIN コードを入力してください。



- ④ [Star Micronics] のアイコンが表示されるので、右クリックして[プロパティ]を選択します。



- ⑤ [ハードウェア] タブを開き、COM ポートの番号を確認します。(下記の場合は、COM5) プリンタドライバインストール中のポート選択時は、このポートを選択します。



- ⑥ 『1.3 Windows 8 / 7 / Vista の場合』と同様の手順でプリンタドライバをインストールします。

## 1.2 Windows XP の場合


以下の手順に従って、インストールを実行してください。

- ① ダウンロードした圧縮ファイルを解凍して、作成されたフォルダ内の「XP」フォルダを開きます。
- ② “SM\_T30x\_V\*\*\*\*.exe” をダブルクリックして実行してください。  
※ファイル中の「T30x」は T300 シリーズの場合、「V\*\*\*\*」は、バージョン番号です。
- ③ 7 ページの手順⑦のウィンドウが表示されます。(⑦以降、手順は同じです)


## 1.3 Windows 8 / 7 / Vista の場合

以下の手順に従って、インストールを実行してください。


- ① ダウンロードした圧縮ファイルを解凍し、「Win7\_8」フォルダを開きます。  
※ Windows 8 / 7 の場合は「Win 7\_8」、Vista の場合は「Vista」を開きます。
- ② ご使用の OS が 64bit の場合は「x64」、32bit の場合は「x86」フォルダを開きます。  
※ 手順③～④は Windows 8 の場合のみ行います。Windows 7 / Vista の場合は⑤へ進んでください。
- ③ セットプログラム “SM\_T30x\_V\*\*\*\*.exe” を右クリックし、プルダウンメニューより [プロパティ] を開きます。※ファイル中の「T30x」は T300 シリーズの場合、「V\*\*\*\*」は、バージョン番号です。



- ④ [互換性] タブ内の “ 互換モードでこのプログラムを実行する ” にチェックを入れ、“Windows 7” を選択後、  
[適用] → [OK] をクリックします。




- ⑤ “SM\_T30x\_V\*\*\*\*.exe” を右クリックし、プルダウンメニューより [ 管理者として実行 ] を選択します。







- ⑥ 下記ウィンドウが表示されますので、続行する場合は、[ はい ] をクリックします。




- ⑦ インストールがスタートします。[ NEXT ] をクリックしてください。



- ⑧ モデル名が正しいことを確認し、[ NEXT ] をクリックします。




- ⑨ シリアル接続の場合は COMx を選択、Bluetooth 接続の場合は事前にペアリングされたポートを選択し、[NEXT] をクリックします。(Bluetooth のサポートについては、『1.1 Bluetooth インターフェイスの場合』をご参照ください。)




注意：ポートが表示されない場合は、PC 再起動後にインストールを行ってください。


- ⑩ インストールが完了すると下記ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックしてください。



注記：以下のエラーダイアログが表示された場合は、プリンタのモデル名を確認してください。確認後、再度インストールを行ってください。




- ⑪ インストールが正しく完了しますと、下記ウィンドウにプリンタのアイコンが表示されます。




## 2. プリンタの設定

プリンタのアイコンを右クリックし、[ プリンタのプロパティ ] を選択します。



下記ダイアログが表示されます。




## 2.1 ポートの設定

シリアル接続の場合は、以下の手順にてポートの設定を行ってください。

- ① [ポート] タブをクリックします。


接続するポートを選択して [ポートの構成] をクリックします。



- ② 初期状態のダイアログが表示されます。ポートの設定を行い、[OK] をクリックします。

ポートの設定は、プリンタの設定内容と合わせてください。

プリンタの設定内容は自己印字を行うことで確認できます。




注意：SM-S220 モデル使用時のみ、フロー制御を“Hardware” に設定してください。

## 2.2 印字幅・印字品質の設定


- ① [全般] タブ内の [基本設定] をクリックします。




- ② [オプション] タブ内で印字幅を確認します。




- ③ [レイアウト] タブ内の [詳細設定] をクリックします。



- ④ [印刷品質] のプルダウンメニューから DPI を選択し、[OK] をクリックします。



- ⑤ [全般] タブ内の [テストページの印刷] をクリックして、テスト印刷を実行します。




- 注記 1： サポートしている印字幅を超えるデータを受信した場合は、超えた分のデータは印字されずに切り捨てられます。
- 2： 用紙の長さは Paper Saving モードを使用することにより、調整することができます。




## 2.3 その他の設定

- ◆ [オプション] タブ内で印字角度を選択します。




- ◆ [オプション] タブ内で Paper Saving モードの設定をします。  
レシート用紙 (Enable) またはチケット用紙 (Disable) を選択します。




## 3. 用紙の設定

### 3.1 標準用紙サイズの設定


- ① プリンタのアイコンを右クリックし、[ プリンタのプロパティ ] を選択します。



- ② [ 全般 ] タブ内の [ 基本設定 ] をクリックします。  
[ レイアウト ] タブ内の [ 詳細設定 ] をクリックします。  
用紙サイズを選択します。




- ③ [ デバイスの設定 ] タブをクリックします。  
用紙サイズを選択します。




## 3.2 ユーザ定義による用紙サイズ

ユーザー定義の用紙サイズは Windows 標準の機能を使用して以下の手順で行ってください。

- ① [デバイスとプリンター] ウィンドウ内の [プリントサーバープロパティ] をクリックします。



- ② [用紙] タブをクリックします。  
 ③ [新しい用紙を作成する] のチェックボックスを選択します。  
 ④ [用紙名] に現在表示されている名前を編集して、新しい名前を設定します。  
 ⑤ [用紙の説明] 内で寸法の単位を選択し、用紙サイズの『幅』と『高さ』を入力します。  
 ⑥ [用紙の保存] をクリックします。[OK] をクリックして画面を閉じます。



注記：ユーザー定義用紙サイズは、用紙幅及び用紙長の範囲内で設定可能です。

『3.3 サポート用紙サイズ』参照。

## 3.3. サポート用紙サイズ

用紙サイズ			プリンタドライバ			
			SM-S20x	SM-S30x	SM-S40x	SM-T30x
標準用紙サイズ (mm)	Paper 1		A4	A4	A4	A4
	Paper 2		B5	B5	B5	B5
	Paper 3		Letter	Letter	Letter	Letter
ユーザ定義 用紙サイズ (mm)	用紙幅	最小	25.4	25.4	25.4	25.4
		最大	58	80	112	80
	用紙長	最小	25.4	25.4	25.4	25.4
		最大	3000	3000	3000	3000


## 4. アンインストール

アンインストールは以下の手順で行ってください。


- ① プリンタのアイコンを右クリックして [ デバイスの削除 ] を選択します。




- ② 確認ウィンドウが表示されますので、[ はい ] をクリックします。




- ③ いずれかのアイコンを選択しますと、[ プリントサーバープロパティ ] が表示されます。  
[ プリントサーバープロパティ ] をクリックします。




- ④ アンインストールするドライバを選択し、[削除]をクリックします。




- ⑤ “ドライバーとパッケージを削除する”を選択後、[OK]をクリックします。




- ⑥ 確認ウィンドウが表示されますので、[はい]をクリックします。




- ⑦ [削除]をクリックします。



- ⑧ [OK]をクリックします。



- ⑨ アンインストールが完了しました。





## 5. 改訂履歴

Rev. No.	改訂年月	内 容
Rev. 1.0	OCT. 2010	新規発行
Rev. 1.1	MAR. 2013	Window 8 対応
Rev. 1.2	FEB. 2014	用紙の設定追加



*URL: <http://www.star-m.jp>*

〒 424-0066 静岡県静岡市清水区七ツ新屋 536

電話 054-347-0112 (営業直通)