




用好文明笔的小窍门


一、在刚开始使用文明手写软件时，先进行单字书写再逐渐进行多字书写。因刚使用时还没有掌握好使用方法，就像儿时先学走路再学跑步一样；

二、在书写的过程中，先进行正规字体书写，再逐渐进行行草来写，书写字体一定要大些，这样有助辨识的准确性；




正规书写

三、书写时应掌握好一定的字迹，字与字之间保持一定的距离，如写两个“木”字靠得太近就变成“林”字了；



正确写法




错误写法

四、字不能写得太小，适当大一些效果更好；



正确写法



错误写法

五、压力感应板，要稍微用力压着板面来进行书写；
六、如果遇到写错字或识别的字体错误时，可直接
在手写板上书写 **X** 笔划符号代替退格键，能把前一个
字进行删除。这样的混合使用可以减少敲击键盘
的次数。



目 录

第一章	产品介绍.....	7
第二章	系统的安装	8
第 1 节	系统需求.....	8
第 2 节	安装方法.....	8
第 3 节	卸载 / 删除.....	19
第三章	手写功能介绍.....	22
第 1 节	主界面介绍.....	25
第 2 节	如何手写输入.....	28
2-1	正确的写字手法.....	28
2-2	使用候选字.....	29
2-3	在手写/鼠标状态间切换.....	30
2-4	多种辨识模式.....	31
2-5	输入常用标点符号.....	32
2-6	学习功能.....	32
2-7	签名功能.....	36
第四章	系统使用指南.....	41
第 1 节	识别设置.....	42



1-1	设置辨识模式.....	42
1-2	选择辨识核心.....	43
1-3	输入罕用字.....	44
1-4	开启多字书写功能.....	44
1-5	常用项定义.....	44
第 2 节	笔迹设置.....	46
2-1	笔迹颜色.....	47
2-2	笔迹粗细.....	47
2-3	提笔时间.....	48
第 3 节	语音输出.....	48
3-1	界面.....	49
第 4 节	设置用户.....	49
4-1	设置用户.....	50
4-2	自定义词库.....	51
第五章	其它功能介绍.....	52
第 1 节	开启联想词库/同音字.....	52
第 2 节	错字记忆功能.....	54
第六章	文明笔无驱动手写板.....	55
第 1 节	无驱动手写板功能特点介绍.....	55
第 2 节	无驱动手写板连接使用说明.....	56



第 3 节	无驱的手写板安装注意事项.....	58
第 4 节	无驱的手写板 U 盘功能.....	60
售后服务信息.....		61



第一章 产品介绍

汉字输入一直是制约计算机在中国普及应用的重大问题。近来，中文手写输入取得了突破性进展，相继达到实用化程度，从而打开了非键盘输入的大门，形成了与键盘输入分庭抗礼的局面。

文明中文输入系统提供给客户一个统一的界面，使用户无需学习不同的软件，真正做到了识、写、听、校一体化，是一个象其它键盘编码输入法（如五笔字形、拼音等输入法）一样的系统级程序，彻底改变了传统的捆绑方式。支持大字符集，支持手写压感使所写汉字生动逼真！

文明中文输入系统是高效、快速、多方位的非键盘汉字录入解决方案，有效地把手、耳、眼有机地结合在一起，使您工作起来得心应手，如虎添翼！

【注意】：



本产品在生产包装时，软件可能已经升级到最新版本，若您的软件画面与使用手册内容不符，请您以实际安装后的最新使用画面为主。如有疑问请用固定电话拨打免费服务热线：**800-830-1849**，手机用户请拨打：**400-892-0038** 查询。

官方网址：**WWW.WEWAPOWER.COM.CN**

第二章 系统的安装

第 1 节 系统需求

- 1) Pentium III 以上个人电脑
- 2) 256 MB 以上内存
- 3) 400 MB 以上硬盘空间
- 4) Windows2000,XP 32bit/64bit ,Vista 32bit/64bit
Windows7 32bit/64bit,Windows8 32bit/64bit

第 2 节 安装方法

- (1) 在安装文明手写板软件之前，先把手写板



的 USB 接口（如图）连接到电脑；



USB 接口

（2）放入文明中文输入系统的安装光盘，在自动弹出的界面中（图 2-1）选择“安装软件”就可以进行文明中文输入系统的安装，也可以点击“浏览光盘”，直接双击光盘上的“Setup”程序进行安装；



图 2-1

注意：如果“图 2-1”的安装画面不出现，请打开：我的电脑—DVD 驱动器，进入驱动器里面打开：



这个程序。

(3) 选择要安装的语言，再按“确定”按钮；



图2-2

(4) 请按“下一步”；





图2-3

(5) 请阅读文明手写辨识系统最终用户许可协议，确认后点选“接受”项，再按“下一步”继续；



图2-4

(6) 填写客户信息，然后按“下一步”；



图2-5

(7) 选择安装的目录，按“下一步”；



图2-6

(8) 按“下一步”；



图2-7

(9) 点选“安装”；




图2-8

(10) 软件将自动进行安装；




图 2-9

(11) 如选择每次开启电脑时同时自动打开“文明手写系统”，请在选择框中打“√”（如图示）并点击“下一步”；



图 2-10

(12) 请看清选项，准确选择您所购买的型号；




图 2-11

(13) 确认型号；




图 2-12

(14) 选择使用“四边定位”设置手写板的书写区域；



图 2-13

“四边定位”的好处是能确认手写板的输入范围，提高辨识的准确性。当选择“下一步”后将弹出以下介面；

【注意】：



如果不进行“四边定位”即无法继续进行软件的安装。






图 2-14

按照图 2-14 所示，依次点选手写板手写区域的



“左上角、左下角、右上角、右下角”位置，再点击“确定”；如果安装完成后，还需要再调整“四边定位”的话，可以在系统开始菜单→所有程序→「文明」手写辨识系统→手写板设定里进行重新定位；



(15) 点选“完成”结束安装。




图 2-15

如需语音发音功能，可直接选择“安装手写语音”或在安装介面即图 2-1 里选择“语音安装”；

(16) 进入语音系统安装介面。首先选择安装的语言，请点选“下一步”（如图 2-16）；



图 2-16

(17) 单击“安装”以开始安装语音软件；



图 2-17

(18) 进行“安装状态”；



图 2-18

(19) 点击“完成”结束语音安装。



图 2-19

第3节 卸载 / 删除

当您需要卸载或需要重装本软件时，要进行卸载过程，以保证软件在 Windows 系统中的正确运行。

卸载可以通过两种方式进行，第一种方式是使用本软件自带的“卸载”功能，第二种方式是使用



Windows 系统“控制面板”中提供的“添加/删除程序”功能。以下介绍本软件自带的“卸载”功能的使用方法。

(1) 如下图所示，请在 Windows 系统的“开始”菜单的“程序”组中找到“「文明」手写辨识系统”的程序项，然后执行其中的“卸载”，软件将引导您完成整个卸载过程。（如图 2-20）



图 2-20

(2) 点选“除去”选项，再按“下一步”（如图 2-21）；



图 2-21

(3) 点击“是”进行卸载确认（如图 2-22）；




图 2-22

(4) 当出现图 2-23 所示的画面时，说明您进行的应用软件卸载阶段已经完成。请点击“完成”系统将重新启动。




图 2-23

【注意】:

建议您每次卸载、重装文明系统软件时，看清软件所给提示信息；每完成一次卸载过程后，请选择重新启动您的电脑。这种科学的操作是符合所有



计算机软件的维护规律的，将为您带来清洁、高效、长期稳定的软件运行环境。

第三章 手写功能介绍

手写板的操作：

- 1、移动光标：鼠标状态下，在手写板触摸屏上轻轻滑动就可以移动光标；
- 2、单击：鼠标状态下，在手写板触摸屏上轻轻点击一下；
- 3、双击：鼠标状态下，在手写板触摸屏上连击二下；
- 4、手写板上的三个按键（秦朝只有两个按键，取消了笔鼠模式按键），相当于鼠标的左键、中键与右键。手写板的左键或上键，为候选字更换键，每单击一次，候选字会往前移动一个字，并同时更正光标位置上的字；中键为笔鼠模式切换键，单击后可切换笔状态或鼠标状态；右键或下键，为退格键，相当于键盘的“Backspace”键，退格或向左删



除的功能。

- 5、面板符号选择：（只适用于秦朝板、商朝板、元朝篇 2、宋朝篇 2、晋朝篇、汉朝板、周朝板、明朝 II 代与春秋篇）



当点此区域时，电脑当前光标会出现逗号，在候选栏中会有“**；“（《[< ”**符号选择；



当点此区域时，电脑当前光标会出现句号，在候选栏中会有“**”）》]> ”**符号选择；



当点此区域时，电脑当前光标会出现顿号，在候选栏中会有“**+ - × ÷ ± / ≤ ≥ = ≠ ”**符号选择；



当点此区域时，电脑当前光标会出现问号，在候选栏中会有“**☆ ○ ◎ № ◇ □ △ ”**符号选择；



当点此区域时，电脑当前光标会出现冒号，在候选栏中会有“**cm km mg kg \$ ¥ ”**符号选择；



当点此区域时，电脑当前光标会出



现叹号，在候选栏中会有“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾”符号选择；

确认

当点此区域时，相等于搞击键盘上的“**Enter**”即确认键；

空格

当点此区域时，相等于搞击键盘上的“**Spacebar**”即空格键；



当点此区域时，系统将连接到“**Internet Explorer 浏览器**”上；

发送
QQ/MSN

当点此区域时，相等于 QQ 与 MSN 的“发送”按键；

启动文明手写辨识系统的方法：

依次进入 Windows 系统的“开始”-“所有程序”-“「文明」手写辨识系统”程序组中点击“「文明」手写辨识系统”程序。或者点击桌面的“文明手写识别系统”的快捷图标。





图 3-1

第1节 主界面介绍



图 3-2

上图所示为文明中文系统安装成功后第一次运行的画面。同时，当文明中文系统运行后，将在 Windows 桌面任务栏的右端出现文明系统图标。

图 3-3 为文明软件主界面各功能栏全部展开后的详细信息，此界面由标题栏、工具栏区和选字区组成。为了便于您在下面的解说中快速掌握文明输入软件的使用，请务必留意本图所给的各部分所在说明：





图 3-3

点击主界面上的“系统菜单”按钮或者“快捷设置菜单”，就会弹出“系统菜单”选项，如下图所示：





图 3-4

可以在此菜单内进行系统设置、开启各个功能、最小化窗体、横式/竖式界面以及退出系统等。

文明软件使用界面可分为四种形态显示：

一为横式界面（默认）；



二为横式标点符号界面（如图）；






三为竖式界面以及竖式标点符号界面（如图）；



四为最小化窗体；（提示：此显示是为了简化显示介面，文明软件使用介面将不会出现在屏幕上；但使用此显示时候选字功能将不能使用）win7、win8 会隐蔽，请点击右下角的图标，如图：



下面，我们将会结合上述图示，详细说明各项



功能的含义及其使用。

第2节 如何手写输入

2-1 正确地写字手法

文明中文输入系统是一种全屏幕连续书写的输入环境，可对应在计算机屏幕的任何位置书写，辨识后结果直接送到编辑光标位置。

手写板中间矩形区域是手写的有效区，对应于整个计算机的屏幕，即手写板的左上、左下和右上、右下四个角位，分别相当于计算机屏幕的左上、左下和右上、右下四个角位。

将手写笔杆按压在压感玻璃面上，并在手写板上移动，即可在电脑屏幕上显示出您书写的笔迹；如果切换到鼠标状态，相当于在计算机屏幕的对应位置点下鼠标左键。

文明手写系统可以书写单字，也可以在屏幕上一次连续书写多字。多字连续书写时，同一个字的笔划尽量紧凑，字与字之间请保持适当区隔，不要接触、叠盖在一起，以免笔迹混淆。如图3-5：




图 3-5



正确使用图示

【注意】:

- 1) 书写时，手写板应放端正，避免书写区中的笔迹歪斜。
- 2) 握笔时不要过于倾斜。
- 3) 希望初学使用的用户能尽量从正规、清晰地书写开始。
- 4) 注意字符本身的笔划书写时间，如果提笔超过一定的时间，系统就会自动开始识别。尤其针对不熟练的新用户，请注意“系统设定”的“笔迹”中调慢“提笔时间”。（请参考“正确使用图示”）

2-2 使用候选字

每次手写识别出的字，会显示在光标所在的位置



置上，同时，候选字栏内会列出该结果及其分析得出的具有可能性的其他几个结果、是字形较为相近的字符。例如手写了一个“用”字，则有候选字：“用、甲、闸、伊”等等。

用户可以根据自己的实际所写在候选栏内轻松改选，就不必重新写过。每个字都有自己的候选字，只要点击候选字栏内的相应字符即可列出，如图 3-6 所示：



图 3-6

同时本系统亦提供智慧学习：当您替换候选字后，系统即会将您最后所替换的字学习起来，若您并不想将此字学习，则可利用学习管理内的“用户自学习库”功能来删除此学习字。

2-3 在手写 / 鼠标状态间切换


文明中文手写系统在拥有手写功能的同时，还



具备普通电脑鼠标的操作功能，而且可以自动切换，或手动锁定手写/鼠标这两种状态。这样的特性，方便了用户在使用文明系统的同时，不会阻碍对其他计算机软件的操作。




点击主界面的“鼠笔切换”键，系统会显示



或  来表明文明系统的当前工作状态。

2-4 多种辨识模式

使用主界面上的“识别范围”键，可以在中文

、英文字母、数字共计三种辨识模式中相互切换。如下图：




图 3-7

使用对应的辨识模式书写，可以极大的提高您的输入准确性和输入速度，避免不必要的修改和选择。



2-5 输入常用标点符号


点击主界面的“常用符号表”，就会弹出常用符号窗口（图 3-8），即可直接点击常用的符号并送出至光标位置；



图 3-8

2-6 学习功能

学习功能的使用，通常发生在当您：

- 手写的文字辨识错误了，希望纠正、让文明系统学习您特有的写法。
- 希望以一自定义笔迹符号代表一个字或一行字串。
- 希望以一自定义符号代表一个控制按键或手势符号。
- 希望以一自定义符号代表一个程序的运行或网页浏览器的开启。

操作方式：

a. 学习字串



此功能以一个自定义笔迹符号代表一个字或一行字串。

举例如下，先点击主界面的“学习”功能键。



在屏幕上写出要学习的笔迹“☆”，再，如图 3-9：





图 3-9

选定手写笔迹项目后，点选然后在文字编辑栏中输入所要学习的单字或字串。





图 3-10

如键入“广州文明数码科技有限公司”使用此笔迹代表（您可利用书写或键盘等方式输入文字）。

然后再按下 ，系统即完成学习。





图 3-11

【注意】：

字串的学习，可以加快用户经常输入相同字串的效率。

以后，每次书写这样的笔迹“”时，替代输出的就是您所定义的这行字符串，“广州文明数码科技有限公司”，如图 3-12 所示：




广州文明数码科技有限公司

图 3-12

如果用户想书写草书等书写方式,也可以使用此功能进行学习。例如:开启学习功能后,学习“商”字草书写法。先打开“学习功能”,再书写“商”字草书。当书写完毕后,“学习”框中为出现所写字的笔迹(如图 3-13)。



图 3-13

点选然后在文字编辑栏中写入“商”字的正规写法。(如图 3-14)




图 3-14


然后再按下，系统即完成学习。当用户再次使用草书书写“商”字时，辨识系统将会默认辨识为“商”字。（如图 3-15）



图 3-15

【注意】：

此功能可提升软件学习各类书写方式辨识能力，可以提高用户个性化写法的辨识率。


2-7 签名功能

a. 签名方法：



图 3-13

文明中文系统允许用户直接将自己手写的原始笔迹作为亲笔签名,插入 Word 或 Excel 等支持 bmp 格式图片文件的文档编辑软件的指定位置上 (图 3-13),成为电子办公的得力助手;或者,将手写笔迹写到 E-mail 中,传递给邮件联系人、实现亲切互动。

在文明系统主界面中点击“签名”键：, 手写主界面将会关闭退出,同时开启显示签名工具界面,如图 3-14 所示:




图 3-14

在签名状态，打开需要输入签名的文档处理软件，例如 **Microsoft Word**，将光标点到指定位置，然后在手写板上书写您所需签入的笔迹，例如“同意”，此时签名笔迹会驻留在屏幕上。最后点击“**送**”键，同时，将签名笔迹送入 **Word** 中。签名过程就此完成。

b. 签名设定：

您还可以根据个人喜好，自行设置签名时所用的笔划颜色、笔划粗细宽度、签名图的大小比例等特性。

■ 笔划颜色：

点选“笔划颜色”键，开启选择窗口：（注：当软件的功能设置是彩色笔迹进入签名功能时，签



名笔迹颜色为彩色，笔迹颜色不可以修改，如果是单色笔迹进入签名时，签名笔迹为单色可以在签名中选择想切换的笔迹颜色）



图 3-15

■ 笔划宽度：

点选“笔划宽度”键, 开启选择窗口：



图 3-16



■ 签名位图缩放比例：

点选“签名位图缩放比例”键 **%**，开启选择窗口：




图 3-17

■ 笔/鼠切换功能：

手写笔/鼠标切换键 **鼠**。

■ 全部清除：

“**清**”为清除所签的内容。

■ 发送到程序：

“**送**”把所写的内容发送到指定位置。



■ 关闭签名工具：

“关” 关闭签名功能。

c. 签名功能的用途：

利用签名功能将亲笔笔迹、手绘图画传给对方，得到与从不同的操作的体验，沟通无限：






图 3-18

第四章 系统使用指南

手写板设定提供了对于手写板硬件与软件的设



置功能，允许用户根据自己个人的手动特点，来设置手写板以更好的配合操作。点选工具栏上的“”或者点选工具栏左方“”图标，选择“系统设置”；

第 1 节 识别设置





图 4-1

在此项功能内可以设置辨识模式、辨识核心、开启多字书写、软件自动启动、常用项定义。

1-1 设置辨识模式



在辨识模式中带有：中文辨识、英文辨识、数字辨识与符号辨识四种模式；此选项与文明软件使用界面上的“识别范围”键相连。如在使用

界面上设定了 ，辨识模式将会只选择中文辨识，如此类推；

1-2 选择辨识核心

可以选择辨识核心有：只有简体字、只有繁体字、写繁得繁，写简得简。初始默认的设置“只有简体字”，用户可自行更改相对应的辨识核心。

【注意】：

如果选择“写繁得繁、写简得简”即可书写 21003 汉字，但这样会加重辨识核心的工作量，导致辨识能力下降。如果只是书写简体常见字（不包括繁体字），强烈建议在辨识核心中选择“只有简体字”，并且把“包括罕见字”选上，这样就大大缩小了识别的范围，有效提高了辨识速度和辨识率。






图 4-2

1-3 输入罕用字

若在“包括罕用字”此处打勾，表示可识别 18030 字（计算机可显示的所有文字），若没有打勾，则识别常用的 3755 字。初始设置为开启。

☒ 包括罕用字

图 4-3

1-4 开启多字书写功能

如打开此功能，用户可以连续书写二字或多字后进行辨识。

☒ 开启多字书写

图 4-4

1-5 常用项定义

a. 常用符号定义



图 4-5

可以直接点选常用的符号，

添加到“常用符号”栏中；



图 4-6

符号栏中包括：数学符号、数字序号、音标符号、标点符号等八种选项




图 4-7

b. 笔势符号定义



图 4-8

快捷笔势功能，允许用户将自己的特殊手写笔迹定义为某个编辑键的功能，这样不需通过键盘就能完成指定的操作，方便而快速。（用户可以自行更改笔势符号）



c. 常用短语定义




图 4-11

用户可以添加常用的短语。




图 4-12

第 2 节 笔迹设置

设置笔迹颜色、笔迹宽度、抬笔等待时间；





图 4-13

2-1 笔迹颜色

如选择“单色”，系统将提供多种笔墨颜色供用户选择： 图 4-14



如选择“彩色”选项：

颜色的表现效果会在预览窗口中立即展示，如：




图 4-15

2-2 笔迹粗细

系统提供笔迹类型有：硬笔笔迹与毛笔笔迹。多种笔划粗细供用户选择。





图 4-16



2-3 提笔时间

写完一个字停笔后，系统等待开始识别书写字的响应时间。0.2 秒→速度快，1 秒→速度慢。




图 4-17

【注意】：

初始默认设置为 **0.8 秒**；因为每个人的书写速度各不相同，有快有慢，写字快的就把抬笔等待时间设快一些，写字慢就设慢一些。选择适合自己写字速度的抬笔等待时间，能有效地提高识别效果。

第 3 节 语音输出

设置语音界面、语音核心、音量、语速、频率；






图 4-18

3-1 界面





图 4-19

可选择发音的目标，如选择“阅读笔输入字符”即朗读书写后所显示的字；如选择“阅读选字窗口输入字符”即点选候选字栏“”显示的字进行朗读；

第 4 节 设置用户

设置当前用户、自定义词库等功能；






图 4-20

4-1 设置用户

手写系统提供您一种个人化的功能，依照所登入的用户，会导入对应的学习资料存档、词库存档及专有系统设定。（多用户设置解决了由于多人使用同一块手写板，笔迹不同而造成识辨率降低的问题，它能把书写信息自动存档并各自保存，互不影响）




图 4-24

在上图所示“系统菜单”中点击“设置用户”项，点击“添加用户”，在对话框内输入新用户名：



图 4-25



可允许您自由变更用户名，并且可在系统设定中设置适合个人需求的选项，让您的书写更加顺畅。



图 4-26

【注意】：

在此项功能内带有“导入当前用户资料”与“导出当前用户资料”。在长期的使用当中，软件会智能记录用户的笔迹，使得识别率越来越高。当遇到需要重新安装手写软件、操作系统时，用户可以先把自己的书写笔迹进行导出备份，当装好软件后可以重新导入到书写软件内。

4-2 自定义词库

如果想添加自己常用的词组或多字，可从输入栏中输入想要的词组，点击“增加”；



图 4-27

如果想把自己添加的词组或多字删除掉，可点击“删除”键；




图 4-28

删除：可删除选定的学习的笔迹资料。

全删：把所有学习的笔迹资料删除。

第五章、 其它功能介绍

第1节 开启联想词库 / 同音字



在“系统菜单”里带有“开启联想词库”与“开启同音字”功能选项；



图 5-1

■ 开启联想词库

软件的设置菜单里面，用户可以打开此功能，书写字体会在显示书写内容旁弹出与联想内容。

有关的词组；如书写内容为“文”字，即在显示字体旁显示“文化、文明、文学、文章等”字，用户可在对画框内选择相应的词组；






图 5-2

■ 开启同音字

用户打开此功能后书写，在显示书写内容旁弹出与同音内容

有关的同音字；如书写内容为“文”字，即在显示字体旁显示“温、蚊、纹、问等”字；




图 5-3

如需关闭，请鼠标左键点击栏目的最下面两下。


第 2 节 错字记忆功能

书写一个字，在候选框里面，有 4 个候选字，使用鼠标点选您认为正确的字体，下次同样输入这个字体的时候，文明软件会默认输出您之前鼠标点选的候选字体输出。从而让文明软件习惯客户的输入笔迹，达到智能学习的效应。自学习库的路径：设置

菜单-图 5-4



点击“修改用户自学习库”里面



进行删除和导出备份等操作。

第六章 文明笔无驱动手写板

第 1 节、文明笔无驱动手写板功能介绍

1、文明笔无驱动手写板方案，不需要安装电脑手写软件驱动，20 秒左右的时间自动完成硬件识别。




2、Usb2.0 即插即用设备，无驱动手写板连接电脑之后，立即可以手写输入。上网冲浪，QQ 聊天随心所欲。

3、自带语音朗读功能，具有输入文字之后，自动发音的功能。

4、自带 U 盘存储功能，方便客户备份和存储资料。


第 2 节 无驱动手写板连接使用说明

- 1、使用配送的数据线连接手写板的 usb 座；
- 2、数据线另外一端连接电脑的 usb 接口；
- 3、电脑系统右下角会出现以下信息：






4、文明笔识别软件会自动弹出“四边定位”程序，此定位程序是首次运行文明笔软件才会出现，之后就不会弹出。如需重新定位，请打开在文明笔软件的设置菜单，点击运行四边定位程序即可。




使用手写笔点击手写板屏幕的四个角。首先是“左上角”，再就是“左下角”，跟着是“右上角”，最后是“右下角”。



使用鼠标点击确认的按钮，完成。

5、软件界面初始的状态



第3节 无驱动手写板安装注意事项

一、GHOST 版本的操作系统不能自动弹出“四边定位”程序，请按照以下步骤操作：



1、打开我的电脑



有可移动存储的设备 (2)



CD 驱动器 (H:) wenming
0 字节 可用, 共 144 MB
CDFS

2、打开光盘驱动器

3、运行驱动器里面的文明手写辨识系统



wenming



AUTORUN
.INF



文明手写识
别系统.exe



4、在电脑系统的桌面会自动出现 文明手写识别系统 的快捷图标。以后每次运行文明笔，点击运行此快捷图标就可以了。

二、使用一段时间后，U 盘功能读写失败，手写板笔迹不显示。

这是电脑的省电模式开启了，禁用此功能就可以了，具体步骤如下：



第 4 节 文明笔无驱的 U 盘功能

- 1、文明笔无驱动手写板附带 U 盘功能。是存储用户的学习功能和错字记忆功能的信息，文件夹为“文明笔自学习库-Udefault”，如果客户需要备份此信息，请不要删除或者格式化 U 盘。此文件夹是软件自动生成的，不需要自己新建。
- 2、文明笔无驱的 U 盘的命名一定要“wenming”，不然记忆功能会失效。

本司网址：[Http://www.wewapower.com.cn](http://www.wewapower.com.cn)

客户如有售前或售后的问题，也可上
<http://www.wewapower.com.cn/feedback.asp> 客户
 反馈栏咨询或留言。



指定维修点：

**广州市海珠区荔福路新围街 30 号天祥工业园 30 号
603 房。电话：020-84129421**

最后感谢各位客户对本产品的支持，如对本产品有什么议建或提议，请用**固定电话**拨打本司**全国免费服务电话：800-830-1849。**

手机用户请拨打：400-892-0038

文明笔微信号：wewa01

客服 QQ:1848298632,

客服邮箱：1848298632@QQ.COM

客服工作时间：

**星期一至星期六，早上 8:30 分-下午 17:30 分，节假日休息。如需紧急帮助，请拨打手机号码：
13622809719.**

文明官网：

WWW.WEWAPOWER.COM.CN