



## Win8 USB 驱动安装步骤

一. 先按照以下步骤设置Win8系统:


1. 点击桌面右侧的“设置”，如图，在弹出的窗口中，点击“改变电脑设置”。




2. 在“电脑设置”中选择“常规”，在右侧“高级启动”中点击“重启”。




3.在“选项”中点击“故障检修”。



4.在“故障检修”中点击“高级选项”



5. 在“高级选项”中点击“重启设置”




6.在“重启设置”中点击右下角的“重启”。



8.在弹出的“重启设置”界面中，用电脑键盘输入“7”。





9.设置完成。

二. 然后开始安装驱动

1. 如果电脑系统为Win8-32位, 请安装Win7-32位 USB驱动, 具体参照. Win7-32位 USB驱动安装说明。

2. 如果电脑系统为Win8-64位, 请安装Win7-64位 USB驱动, 具体参照. Win7-64位 USB驱动安装说明。