

DocuPrint P235 db
DocuPrint P285 dw
기본 설명서

매뉴얼 유형

| 설명서 | 내용 |
|-------------|--|
| 안전 가이드 | 먼저 이 가이드를 읽어주십시오. 제품을 설정하기 전에 안전 지침을 읽어주십시오. 이 가이드에서 상표 및 법적 제한 사항을 참조하십시오. |
| 빠른 설정 가이드 | 사용 중인 운영 체제와 연결 유형에 대해 전체 드라이버 및 소프트웨어 패키지 를 설치하고 제품을 설정하는 지침을 따르십시오. |
| 기본 설명서 | 기초적인 조작법 및 기초적인 제품 유지보수에 대해 배웁니다. 문제 해결 요령을 참조하십시오. |
| 온라인 사용자 설명서 | 인쇄 조작법, 모바일 장치 기능 및 문제 해결에 대한 정보와 기타 유용한 정보 외에도 네트워크에서 제품을 사용하는 방법이 포함되어 있습니다. |

Fuji Xerox에 연락하기

중요

기술적 도움말이 필요하면 Fuji Xerox 고객 서비스 또는 지역 Fuji Xerox 대리점에 문의해야 합니다.

기술 지원

Fuji Xerox는 고객이 먼저 제품과 함께 제공되는 지원 자료, 제품 진단 프로그램, 웹에 포함된 정보 및 이메일 지원을 활용할 것을 권장합니다. 도움이 되지 않을 경우 제품 보증에 따라 서비스를 받기 위해서는 보증 기간이 만료되기 전에 Fuji Xerox 전화 지원 부서 또는 공인 서비스 대리점에 결함을 알려야 합니다. 고객은 운영 체제, 소프트웨어 프로그램 및 드라이버의 기본 구성 및 설정으로의 복원, Fuji Xerox 공급 제품의 기능 확인, 고객이 교체 가능한 장치 교체, 용지 공급 불량 제거, 장치 청소, 기타 지정된 일상 업무, 예방적인 정비와 같은 문제를 해결하기 위해 전화 지원 담당자에게 적절한 지원을 제공합니다.

고객의 제품에 Fuji Xerox 또는 공인 서비스 담당자가 원격으로 제품의 문제를 진단 및 해결할 수 있게 해주는 기능이 있는 경우 Fuji Xerox는 고객에게 해당 제품에 대한 원격 액세스를 허용할 것을 요청할 수 있습니다.

온라인 서비스

다음의 웹 사이트에서 자세한 제품 및 소모품의 보증 정보를 확인할 수 있습니다.

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

Fuji Xerox 온라인 지원 서비스는 프린터 문제를 해결하기 위한 지침 및 문제 해결 가이드를 제공합니다. Fuji Xerox 온라인 지원 서비스는 사용하기 쉽고 검색 가능한 온라인 도움말입니다. 자세한 내용은 다음의 온라인 지원을 방문하십시오.

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

온라인 사용자 설명서를 통해 제품에 관한 대부분의 정보를 얻을 수 있습니다.

이 가이드가 도움이 되기를 바랍니다. 제품의 기능에 대한 자세한 내용은 *온라인 사용자 설명서*를 읽어보십시오.

온라인 사용자 가이드를 보려면

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 <http://www.fujixeroxprinters.com/>을 방문하십시오.

제어판 개요

DocuPrint P235 db



1. 전원 On/Off 버튼

- 전원 버튼을 눌러 제품을 켭니다.
- 전원 버튼을 길게 눌러 제품을 끕니다.

2. 토너 LED

토너 LED는 토너가 부족함을 나타냅니다.

3. 드럼 LED

드럼 LED는 드럼 유닛을 곧 교체해야 함을 나타냅니다.

4. 용지 LED

용지 LED는 용지 공급에 오류가 있음을 나타냅니다.

5. 준비 완료 LED


준비 완료 LED가 깜박이면서 제품의 상태를 나타냅니다.

6. 실행 버튼

- 특정 오류를 지우려면 실행 버튼을 누릅니다.
- 제품의 메모리에 남아 있는 데이터를 인쇄하려면 실행 버튼을 누릅니다.
- 인쇄 작업을 취소하려면 실행 버튼을 2초 정도 누릅니다.

DocuPrint P285 dw

제어판은 모델에 따라 다를 수 있습니다.



1. LCD(액정 디스플레이)

제품의 설정 및 사용에 도움이 되는 메시지가 표시됩니다.

DocuPrint P285 dw:

무선 연결을 사용하는 경우 4개의 레벨 표시가 현재 무선 신호의 강도를 나타냅니다.



2. 전원 On/Off 버튼

- 전원 버튼을 눌러 제품을 켜거나 끕니다.
- 전원 버튼을 길게 눌러 제품을 끕니다. LCD가 꺼지기 전에 몇 초 동안 [Shutting Down (시스템 종료 중)]이 표시됩니다.

3. 네트워크 버튼

- DocuPrint P285 dw:



WiFi 버튼을 누르면 컴퓨터에서 무선 설치 프로그램이 실행됩니다. 화면 지침에 따라 제품과 네트워크 간에 무선 연결을 설정합니다.

WiFi 조명이 켜지면 제품이 무선 액세스 포인트에 연결된 것입니다. WiFi 조명이 깜박이면 무선 연결이 끊기거나 제품이 무선 액세스 포인트에 연결 중입니다.

4. 메뉴 버튼

설정

제품 설정을 저장하려면 누릅니다. 설정을 변경한 후에는 제품이 이전 메뉴 레벨로 돌아갑니다.

뒤로

- 메뉴에서 한 레벨 뒤로 돌아가려면 누릅니다.
- 번호 설정 시 이전 숫자를 선택하려면 누릅니다.

▲ 또는 ▼(+ 또는 -)

- 메뉴 및 옵션을 스크롤하려면 누릅니다.
- 숫자를 입력하거나 숫자를 늘리거나 줄이려면 누릅니다. 더 빠르게 스크롤하려면 ▲ 또는 ▼를 길게 누릅니다. 원하는 숫자가 보이면 **설정**을 누릅니다.

5. 실행 버튼


- 특정 오류 메시지를 지우려면 누릅니다. 다른 모든 오류를 지우려면 제어판 지침을 따르십시오.
- 제품의 메모리에 남아 있는 데이터를 인쇄하려면 누릅니다.
- 표시된 옵션을 선택하려면 누릅니다. 설정을 변경한 후에는 제품이 대기 모드로 돌아갑니다.
- 인쇄 작업을 취소하려면 **실행**을 2초 정도 누릅니다.

6. Near Field Communication(NFC)

Android™ 장치가 NFC 기능을 지원하는 경우 제어판의 NFC 기호에 장치를 터치하면 장치에서 인쇄를 할 수 있습니다.

용지함에 용지 적재

다음 용지에 인쇄할 때 용지함을 사용하십시오:




추가 정보 >> 온라인 사용자 설명서: 용지함에 용지 적재

다용도 용지함에 용지 적재(MP 용지함)

관련 모델:
DocuPrint P285 dw

다음 용지에 인쇄할 때 다용도 용지함을 사용하십시오:





¹ 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

추가 정보 >> 온라인 사용자 설명서: 다용도 용지함을 사용한 적재 및 인쇄(MP 용지함)

수동 공급 슬롯에서 용지 공급

관련 모델:
DocuPrint P235 db

다음 용지에 인쇄할 때 수동 공급 슬롯을 사용하십시오:

| | |
|--|---|
| 일반 용지 얇은 용지 재생 용지 본드지 두꺼운 용지 라벨 ¹ 봉투용지 ¹ |  <ul style="list-style-type: none">• 조정대 조정• 양손을 이용하여 종이 한 장을 삽입합니다.• 약 2초 동안 용지가 롤러에 물려 있거나 제품이 용지를 더 안쪽으로 잡아당길 때까지 계속 진행합니다.  |
|--|---|

¹ 인쇄된 용지가 페이스업 배지용지함으로 배출되도록 인쇄하기 전에 뒷면 커버(페이스업 배지용지함)를 엽니다.

추가 정보 >> 온라인 사용자 설명서: 수동 공급 슬롯에 용지 적재 및 인쇄

이 섹션을 사용하여 Fuji Xerox 제품 사용 시 발생할 수 있는 문제를 해결합니다.





문제 식별

제품에 문제가 있다고 생각되는 경우 대부분의 문제를 사용자가 직접 해결할 수 있습니다.

가장 먼저 다음 사항 확인:

- 제품의 전원 코드가 올바르게 연결되어 있고 제품의 전원 스위치가 켜져 있습니다.
- 제품의 주황색 보호용 부속이 모두 제거되었습니다.
- (네트워크 모델의 경우) 액세스 포인트(무선 네트워크의 경우), 라우터 또는 허브가 켜져 있고 해당 링크 인디케이터가 깜박입니다.
- 용지가 용지함에 올바르게 삽입되었습니다.
- 인터페이스 케이블이 제품과 컴퓨터에 단단히 연결되어 있습니다.
- 제품에서 또는 컴퓨터의 **Status Monitor**에서 해당 제품의 상태를 확인하십시오.

| 오류 찾기 | 해결 방법 찾기 |
|---|--|
| <p>상태 모니터 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> • 작업 트레이에서  아이콘을 두 번 클릭합니다.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) 시작 시 로드 상태 모니터링 확인란을 선택하면 컴퓨터를 시작할 때마다 Status Monitor가 자동으로 실행됩니다. | <ul style="list-style-type: none"> • 녹색 아이콘은 정상 대기 상태를 나타냅니다.  • 노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다.  • 빨간색 아이콘은 오류가 발생했음을 나타냅니다.  • 회색 아이콘은 제품이 오프라인임을 나타냅니다.  |

| 오류 찾기 | 해결 방법 찾기 |
|--|---|
| <p>LED 사용</p> <div>  토너  드럼  용지  준비 완료 </div> | <ol style="list-style-type: none"> 1. LED 표시를 확인합니다. 2. 오류를 해결할 수 없다면 다음을 참조하십시오. <i>온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지 관리 메시지</i> |
| <p>LCD 사용</p> <div>Cover is Open</div> | <ol style="list-style-type: none"> 1. LCD의 메시지를 따릅니다. 2. 오류를 해결할 수 없다면 다음을 참조하십시오. <i>온라인 사용자 설명서: 오류 및 유지 관리 메시지</i> |

오류 및 유지 관리 메시지


일반적인 프린터 LED 표시 테이블은 인쇄된 *빠른 설정 가이드*에서 볼 수 있습니다.

가장 일반적인 오류 및 유지보수 메시지에 대한 정보는 *온라인 사용자 설명서*를 참조해 주십시오.

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 <http://www.fujixeroxprinters.com/>를 방문하십시오.

용지 걸림

오류 메시지는 제품에서 용지가 걸린 부위를 나타냅니다.



오류 메시지:

1. 후면 용지 걸림
2. 양면 용지 걸림
3. 용지함 용지 걸림
4. 내부 용지 걸림

컴퓨터에서 **Status Monitor** 내의 메시지를 읽습니다.

무선 연결에 대한 해결책

Fuji Xerox 제품을 무선 네트워크에 연결할 수 없으면 다음을 참조하십시오.

- 온라인 사용자 설명서: *WLAN 보고서 인쇄*
- 빠른 설정 가이드: *대체 무선 설정*

온라인 사용자 설명서 및 기타 사용 가능한 가이드를 보려면 <http://www.fujixeroxprinters.com/>를 방문하십시오.


비품

토너나 드럼 같은 비품을 교체할 시기가 되면 제품의 제어판이나 Status Monitor에 오류 메시지가 나타납니다. 가까운 Fuji Xerox 대리점에 연락하십시오.



- 비품 모델 이름은 국가 및 지역에 따라 다릅니다.

토너 카트리지




| 비품 모델 이름 | 대략적인 수명(페이지 출력량) | 적용 가능한 모델 |
|----------------------|------------------------------|---|
| 표준 토너: CT202876 | 약 1,200페이지 ¹ 2페이지 | DocuPrint P235 db |
| 고용량 토너: CT202877 | 약 3,000페이지 ¹ 2 | DocuPrint P235 db/ DocuPrint P285 dw |
| 초대용량 토너: CT202878 | 약 4,500페이지 ¹ 2 | DocuPrint P285 dw |

¹ 대략적인 카트리지 용량은 ISO/IEC 19752에 따라 공언된 것입니다.

² A4/Letter 단면 페이지

드럼 유닛



| 비품 모델 이름 | 대략적인 수명(페이지 출력량) | 적용 가능한 모델 |
|----------|--------------------------|-------------------------------------|
| CT351134 | 약 12,000페이지 ¹ | DocuPrint P235 db/DocuPrint P285 dw |

¹ 작업당 1페이지 기준으로 대략 12,000페이지입니다[A4/Letter 단면 페이지]. 페이지 수는 용지 유형 및 용지 크기를 비롯한(이것으로 제한되지는 않음) 여러 가지 요인에 의한 영향을 받을 수 있습니다.

Print Utility

Print Utility 프로그램을 사용하면 iOS 또는 Android 모바일 장치에서 인쇄할 수 있습니다. NFC 기능이 있는 Android 모바일 장치의 경우 프린터 연결 및 인쇄를 시작하려면 프린터의 NFC 판독기에 장치를 갖다대면 됩니다.

자세한 정보는 다음의 웹 사이트를 참조하십시오:

- iOS의 경우: <http://www.fxap.com.sg/product/software/printutilios/>
- Android의 경우: <http://www.fxap.com.sg/product/software/printutilandroid/>

DocuPrint P235 db/DocuPrint P285 dw
기본 설명서

ME8156K2-2 (제 1 판)
2018년 2월