

DocuPrint P235 db

DocuPrint P235 d

DocuPrint P275 dw

DocuPrint P285 dw

คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

ประเภทคู่มือ

| คู่มือ | สิ่งที่อยู่ในคู่มือ |
|----------------------------------|--|
| คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัย | อ่านคู่มือนี้ก่อน โปรดอ่านคำแนะนำด้านความปลอดภัยก่อนตั้งค่าเครื่องของคุณ ดูคู่มือนี้สำหรับข้อมูลเครื่องหมายการค้าและข้อจำกัดทางกฎหมาย |
| คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย | ดูคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าเครื่องของคุณ และติดตั้ง แพ็คเกจไดรเวอร์ และซอฟต์แวร์ฉบับเต็ม สำหรับระบบปฏิบัติการและชนิดการเชื่อมต่อที่คุณใช้งานอยู่ |
| คู่มืออ้างอิงการใช้งาน | เรียนรู้การดำเนินการขั้นพื้นฐานและการบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น ดูเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา |
| คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ | นอกจากข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการพิมพ์, ฟังก์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขปัญหา ยังรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องในเครือข่ายเอาไว้ด้วย |

การติดต่อฟูจิ ซีร็อกซ์

ข้อควรจำ

สำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิค คุณต้องโทรติดต่อบริการลูกค้าสัมพันธ์ของฟูจิ ซีร็อกซ์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟูจิ ซีร็อกซ์ในท้องถิ่นของคุณ

การสนับสนุนทางเทคนิค

ฟูจิ ซีร็อกซ์แนะนำให้ลูกค้าใช้เอกสารสนับสนุนที่ให้กับผลิตภัณฑ์ การตรวจวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่มีในเว็บ และการสนับสนุนทางอีเมลก่อน หากไม่สำเร็จ เพื่อรับบริการภายใต้การรับประกัน ลูกค้าจะต้องแจ้งความบกพร่องไปยังบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ก่อนหมดช่วงเวลารับประกัน ลูกค้าจะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่พนักงานฝ่ายสนับสนุนทางโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหา เช่นการกู้คืนระบบปฏิบัติการ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และไดรเวอร์กลับเป็นการตั้งค่าและการกำหนดค่าเริ่มต้น การยืนยันการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ฟูจิ ซีร็อกซ์จัดหาให้ การเปลี่ยนทดแทนส่วนประกอบที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเองได้ การกำจัดการป้องกันกระดาษผิดพลาด และการทำความสะอาดอุปกรณ์และขั้นตอนที่กำหนดให้อื่นๆ และการบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน

หากผลิตภัณฑ์ของลูกค้าประกอบด้วยคุณสมบัตินี้ช่วยให้ฟูจิ ซีร็อกซ์หรือตัวแทนผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตสามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์จากทางไกล ฟูจิ ซีร็อกซ์อาจขอให้ลูกค้าอนุญาตการเข้าถึงระยะไกลดังกล่าวไปยังผลิตภัณฑ์

บริการออนไลน์

คุณสามารถพบข้อมูลรายละเอียดการรับประกันสินค้าและวัสดุสิ้นเปลืองได้ที่เว็บไซต์ของเราที่

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

ผู้ช่วยบริการการสนับสนุนทางออนไลน์ของฟูจิ ซีร็อกซ์จะให้คำแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ของคุณ เป็นความช่วยเหลือออนไลน์ที่สามารถค้นหาได้ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมการสนับสนุนออนไลน์ของเราได้ที่

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ ช่วยให้คุณใช้งานเครื่องอย่าง คุ้มค่าที่สุด


เราหวังว่าคุณจะพบว่าคู่มือนี้มีประโยชน์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของเครื่องของคุณ โปรดดู คู่มือผู้ใช้
แบบออนไลน์



เพื่อดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์

เพื่อดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม <http://www.fujixeroxprinters.com/>

ภาพรวมแผงควบคุม

DocuPrint P235 db

1.  ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด 
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ 

2. ไฟแอลอีดี Toner (ผงหมึก)

ไฟแอลอีดี **Toner (ผงหมึก)** บอกสถานะว่าผงหมึก (โทนเนอร์) มีระดับต่ำ

3. ไฟแอลอีดี Drum (ดรัม)

ไฟแอลอีดี **Drum (ดรัม)** บอกสถานะว่าจะต้องเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ในเวลาอีกไม่นาน

4. ไฟแอลอีดี Paper (กระดาษ)

ไฟแอลอีดี **Paper (กระดาษ)** บอกสถานะว่ามีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ

5. ไฟแอลอีดี Ready (พร้อม)


ไฟแอลอีดี **Ready (พร้อม)** จะกระพริบเพื่อบอกสถานะของเครื่อง

6. ปุ่ม Go (ไป)

- กด **Go (ไป)** เพื่อล้างข้อผิดพลาดบางอย่าง
- กด **Go (ไป)** เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw

แผงควบคุมจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ



1. หน้าจอแสดงผลแบบ LCD (จอแสดงผลแบบผลึกเหลว)

แสดงข้อความเพื่อช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้งานเครื่องพิมพ์ของคุณ

DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw:

ตัวบ่งชี้ระดับแบบสี่ระดับ แสดงความแรงของสัญญาณไร้สายหากคุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย



2. ปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง

- เปิดใช้งานเครื่องโดยกด
- ปิดใช้งานเครื่องโดยกดค้างไว้ที่ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD จะแสดง [Shutting Down (ปิดเครื่อง)] เป็นเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่จะดับลง

3. ปุ่มเครือข่าย

- DocuPrint P235 d:

Network (เครือข่าย)

กด **Network (เครือข่าย)** เพื่อตั้งค่าเครือข่ายแบบไร้สาย

- DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw:

WiFi

กดปุ่ม **WiFi** และเริ่มต้นตัวติดตั้งระบบไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายระหว่างเครื่องของคุณและเครือข่ายของคุณ

เมื่อไฟสถานะ **WiFi** ติดขึ้น เครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณได้เชื่อมต่อเข้ากับจุดการเข้าถึงแล้ว เมื่อไฟสถานะ **WiFi** กระพริบ แสดงว่าการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายขัดข้อง หรือเครื่องของคุณอยู่ระหว่างกระบวนการเชื่อมต่อกับจุดการเข้าถึงไร้สาย

4. ปุ่มเมนู

OK

กดเพื่อจัดเก็บการตั้งค่าเครื่องของคุณ หลังจากที่คุณเปลี่ยนการตั้งค่า เครื่องพิมพ์จะกลับสู่ระดับเมนูก่อนหน้านี้

Back (กลับ)

- กดเพื่อย้อนกลับหนึ่งระดับเมนู
- กดเพื่อเลือกตัวเลขก่อนหน้านี้ขณะที่ตั้งค่าตัวเลข

▲ หรือ ▼ (+ หรือ -)

- กดเพื่อเลื่อนดูเมนูและตัวเลือก
- กดเพื่อใส่ตัวเลขหรือเพื่อเพิ่มหรือลดตัวเลข กดค้างไว้ที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนเร็วขึ้น เมื่อคุณเห็นตัวเลขที่คุณต้องการ กด **OK**

5. ปุ่ม Go (ไป)

- กดเพื่อล้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง เพื่อล้างข้อผิดพลาดอื่นๆ ทั้งหมด ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุม
- กดเพื่อพิมพ์ข้อมูลที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์
- กดเพื่อเลือกตัวเลือกการแสดงผล หลังจากที่คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดการเตรียมพร้อม
- กดค้างไว้ที่ **Go (ไป)** เป็นเวลาประมาณ 2 วินาทีเพื่อยกเลิกงานพิมพ์


6. การสื่อสารระยะใกล้ (NFC) (DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw)

ถ้าอุปกรณ์ Android™ ของคุณรองรับคุณลักษณะ NFC คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์ของคุณโดยการสัมผัสอุปกรณ์เข้ากับสัญลักษณ์ NFC บนแผงควบคุม

บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

ใช้ถาดใส่กระดาษเมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหนา



- ปรับแตรปรับกระดาษ
- คลี่กระดาษ
- ห้ามเกินเครื่องหมายนี้


ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:บรรจุกระดาษในถาดใส่กระดาษ

บรรจุกระดาษในถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:
DocuPrint P285 dw

ใช้ถาดอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อการพิมพ์ดังต่อไปนี้:

กระดาษธรรมดา
กระดาษบาง
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษปอนด์
กระดาษหนา
ฉลาก¹
ซองจดหมาย¹



- ปรับแตรปรับกระดาษ
- คลี่กระดาษ
- ห้ามเกินเครื่องหมายนี้

¹ เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:บรรจุกระดาษและพิมพ์โดยใช้ถาดอเนกประสงค์ (ถาด MP)


ใส่กระดาษในช่องป้อน กระดาษอเนกประสงค์

รุ่นที่เกี่ยวข้อง:

DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/

DocuPrint P275 dw

ใช้ช่องป้อนกระดาษอเนกประสงค์เมื่อพิมพ์บนสื่อ
การพิมพ์ดังต่อไปนี้:

| | |
|------------------------|---|
| กระดาษธรรมดา |  |
| กระดาษบาง | |
| กระดาษรีไซเคิล | |
| กระดาษปอนด์ | |
| กระดาษหนา | |
| ฉลาก ¹ | |
| ซองจดหมาย ¹ | |
| | <ul style="list-style-type: none">• ปรับแคร่ปรับกระดาษ• ใช้มือสองข้างใส่กระดาษหนึ่งแผ่น• ดันกระดาษเข้าหาลูกยางต่อไปอีกประมาณสองวินาที หรือจนกระทั่งเครื่องพิมพ์จับยึดกระดาษและดึงเข้าไปข้างใน |

¹ เปิดฝาหลัง (ถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า) ก่อนที่จะพิมพ์เพื่อให้กระดาษที่พิมพ์ออกไปยังถาดรองรับเอกสารออกแบบหงายหน้า







ข้อมูลเพิ่มเติม >> คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์:บรรจุและพิมพ์กระดาษลงในช่องป้อนเอกสารด้วยมือ





ใช้ส่วนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่คุณอาจประสบเมื่อใช้งานเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์

ระบุปัญหา

แม้จะดูเหมือนมีปัญหากับเครื่องของคุณ คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ได้ด้วยตัวของคุณเอง
ก่อนอื่น ตรวจสอบดังนี้:

- สายไฟของเครื่องเชื่อมต่อถูกต้อง และเปิดเครื่องแล้ว
- ชิ้นส่วนป้องกันสีสัมผัสของเครื่องถูกถอดออกทั้งหมด
- (สำหรับรุ่นเครือข่าย) จุดการเข้าถึง (สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย) เราเตอร์ หรือสับเปิดอยู่ และตัวบอกสถานะการเชื่อมต่อกะพริบอยู่
- กระดาษใส่ในถาดใส่กระดาษอย่างถูกต้อง
- สายอินเตอร์เฟซเชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา
- ตรวจสอบสถานะของเครื่องจากที่ตัวเครื่องของคุณ หรือใน **Status Monitor** ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ

| ค้นหาข้อผิดพลาด | ค้นหาวิธีแก้ไข |
|--|--|
| <p>การใช้ Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • ดับเบิลคลิกที่ไอคอน  ในถาดงาน  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) ถ้าคุณทำเครื่องหมายเลือกช่องใส่เครื่องหมาย โหลด Status Monitor เมื่อเริ่มต้นไว้ Status Monitor จะถูกเรียกใช้งานโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ | <ul style="list-style-type: none"> • ไอคอนสีเขียวแสดงสถานะ Standby ตามปกติ  • ไอคอนสีเหลืองแสดงการเตือน  • ไอคอนสีแดงแสดงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  • ไอคอนสีเทาแสดงว่าเครื่องออฟไลน์  |

| ค้นหาข้อผิดพลาด | ค้นหาวิธีแก้ไข |
|--|---|
| <p>การใช้แอลอีดี</p> <div>  Toner  Drum  Paper  Ready </div> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบไฟบอกสถานะแอลอีดี 2. หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้: คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา |
| <p>การใช้หน้าจอแสดงผลแบบ LCD</p> <div>Cover is Open</div> | <ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติตามข้อความบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD 2. หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดอ้างอิงดังต่อไปนี้: คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา |

ข้อความแสดงความผิดพลาดและข้อความแจ้งการบำรุงรักษา


ดู คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย สำหรับตารางการบอกสถานะไฟแอลอีดีทั่วไปของเครื่องพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยและข้อความบำรุงรักษา โปรดดู คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม <http://www.fujixeroxprinters.com/>

กระดาษติด

ข้อความแสดงความผิดพลาดระบุตำแหน่งที่กระดาษติดในเครื่องของคุณ



ข้อความแสดงความผิดพลาด:

1. กระดาษติดด้านหลัง
2. กระดาษในถาดใส่กระดาษ 2 ด้าน
3. กระดาษติดในถาดใส่กระดาษ
4. กระดาษติดด้านใน

ดูข้อความใน **Status Monitor** จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแก้ไขปัญหาสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย

ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องของฟูจิ ซีร็อกซ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายแบบไร้สาย ดูข้อมูลต่อไปนี้:

- คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์: พิมพ์รายงาน *WLAN*
- คู่มือการติดตั้งเครื่องอย่างง่าย: การตั้งค่าแบบไร้สาย

เพื่อดูคู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ และคู่มืออื่นๆ เยี่ยมชม <http://www.fujixeroxprinters.com/>


วัสดุการพิมพ์

เมื่อถึงเวลาเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์เช่นผงหมึก (โทนเนอร์) หรือแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏบนแผงควบคุมของเครื่องหรือใน Status Monitor ติดต่อด่วนแทนจำหน่ายของฟูจิ ซีร็อกซ์ในพื้นที่ของท่าน



- หมายเลขดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) จะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับประเทศและภูมิภาคของคุณ

ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์)




| ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์ | อายุการใช้งานโดยประมาณ(จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้) | รุ่นที่สามารถใช้ได้ |
|---|--|--|
| ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) มาตรฐาน CT202876 | ประมาณ 1,200 หน้า ^{1 2} | DocuPrint P235 db/ DocuPrint P235 d/ DocuPrint P275 dw |
| ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ขนาดพิเศษ: CT202877 | ประมาณ 3,000 หน้า ^{1 2} | DocuPrint P235 db/ DocuPrint P235 d/ DocuPrint P275 dw/ DocuPrint P285 dw |
| ดรัมผงหมึก (โทนเนอร์) ความจุสูงพิเศษ: CT202878 | ประมาณ 4,500 หน้า ^{1 2} | DocuPrint P285 dw |

¹ จำนวนพิมพ์ของดรัมผงหมึกโดยประมาณได้รับการประกาศไว้ตามมาตรฐาน ISO/IEC 19752

² หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน

ชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)



| ชื่อรุ่นวัสดุการพิมพ์ | อายุการใช้งานโดยประมาณ(จำนวนหน้าที่สามารถพิมพ์ได้) | รุ่นที่สามารถใช้ได้ |
|-----------------------|--|--|
| CT351134 | ประมาณ 12,000 หน้า ¹ | DocuPrint P235 db/ DocuPrint P235 d/ DocuPrint P275 dw/ DocuPrint P285 dw |

¹ ประมาณ 12,000 หน้า อ้างอิงจากงานแบบ 1 หน้า [หน้ากระดาษ A4/Letter แบบไม่ซับซ้อน] จำนวนหน้าอาจขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประเภทสีวัสดุการพิมพ์และขนาดสีวัสดุการพิมพ์

Print Utility

โปรแกรม **Print Utility** ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS หรือ Android ของคุณ สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Android ที่มีฟังก์ชัน NFC คุณสามารถแตะที่เครื่องอ่าน NFC ของเครื่องพิมพ์เพื่อเริ่มการพิมพ์และเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

สำหรับรายละเอียด โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

- สำหรับ iOS: <http://www.fxap.com.sg/product/software/printutilios/>
- สำหรับ Android: <http://www.fxap.com.sg/product/software/printutilandroid/>

DocuPrint P235 db/DocuPrint P235 d/DocuPrint P275 dw/DocuPrint P285 dw
คู่มืออ้างอิงการใช้งาน

ME8156TH0-2 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
มกราคม 2018