

DocuPrint P235 d
DocuPrint P285 dw
Panduan Referensi

Jenis-jenis Manual

Panduan yang Mana?	Apa isinya?
Catatan Keselamatan	Baca dahulu Panduan ini. Silakan baca Petunjuk Keamanan sebelum mengatur printer. Lihat Panduan ini untuk merek dagang dan batasan hukum.
Panduan Cepat	Ikuti petunjuk untuk mengatur mesin, serta menginstal Full Driver & Software Package (Paket Driver & Perangkat Lunak Penuh) untuk sistem operasi dan jenis koneksi yang Anda gunakan.
Panduan Referensi	Pelajari pengoperasian dasar dan perawatan dasar printer. Lihat tips pemecahan masalah.
Panduan Pengguna Online	Sebagai tambahan informasi tentang operasi Pencetakan, fungsi perangkat Mobile, pemecahan masalah, dan informasi berguna lainnya disertakan tentang penggunaan mesin di jaringan.

Menghubungi Fuji Xerox

PENTING

Untuk mendapatkan bantuan teknis, Anda harus menghubungi layanan pelanggan Fuji Xerox atau dealer Fuji Xerox setempat.

Dukungan Teknis

Fuji Xerox merekomendasikan agar Pelanggan terlebih dahulu menggunakan materi pendukung yang disertakan dengan produk, diagnostik produk, informasi yang tercantum di Web, dan dukungan email. Jika tidak berhasil untuk mendapatkan layanan berdasarkan garansi produk, Pelanggan harus memberi tahu Dukungan Telepon Fuji Xerox atau perwakilan servis resmi tentang cacat sebelum masa garansi habis. Pelanggan akan memberikan bantuan yang sesuai kepada personel Dukungan Telepon untuk mengatasi masalah, seperti pemulihan sistem operasi, program perangkat lunak, dan drivers ke konfigurasi dan pengaturan default-nya, verifikasi fungsionalitas produk yang disertakan Fuji Xerox, penggantian unit yang dapat diganti pelanggan, pemecahan masalah kesalahan pengumpanan kertas, dan pembersihan unit serta perawatan rutin dan preventif lain yang sudah dijelaskan.

Jika produk Pelanggan berisi fitur-fitur yang memungkinkan Fuji Xerox atau perwakilan servis resmi untuk mendiagnosis dan memperbaiki masalah pada produk dari jarak jauh, Fuji Xerox mungkin meminta agar Pelanggan membolehkan akses jarak jauh tersebut ke produk tersebut.

Layanan Online

Anda dapat menemukan informasi Produk dan Bahan Habis Pakai yang mendetail di situs web kami di

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

Asisten Dukungan Online Fuji Xerox memberikan petunjuk dan panduan pemecahan masalah untuk mengatasi masalah printer. Bantuan online ini mudah digunakan dan dapat dicari. Untuk mengetahui selengkapnya, harap kunjungi dukungan online kami di

<http://www.fujixeroxprinters.com/>

Panduan Pengguna Online Membantu Anda mendapatkan jalan keluar Masalah Mesin anda


Semoga panduan ini membantu. Untuk mempelajari lebih banyak tentang fitur mesin anda, silahkan lihat *Panduan Pengguna Online*.

Untuk Melihat Panduan Pengguna Online

Untuk melihat *Panduan Pengguna Online* dan panduan lain yang tersedia, kunjungi <http://www.fujixeroxprinters.com/>.

Gambaran Umum Panel Kontrol

Panel kontrol akan berbeda tergantung pada model Anda.



1. LCD (Tampilan Kristal Cair)



Menampilkan pesan untuk membantu Anda mengatur dan menggunakan mesin.

DocuPrint P285 dw:

Indikator empat level menunjukkan kekuatan sinyal nirkabel jika Anda menggunakan sambungan nirkabel.



2. Tombol Daya Nyala/Mati

- Nyalakan mesin dengan menekan .
- Matikan mesin dengan menekan dan menahan . LCD menampilkan [Mematikan] selama beberapa detik sebelum mati.

3. Tombol Jaringan

- DocuPrint P235 d:

Network (Ag) 

Tekan **Network (Ag)** untuk mengatur pengaturan jaringan berkabel.

- DocuPrint P285 dw:



Tekan tombol **WiFi** dan jalankan installer nirkabel di komputer Anda. Ikuti petunjuk di layar untuk mengatur sambungan nirkabel antara mesin dan jaringan Anda.

Jika lampu **WiFi** menyala, berarti mesin Fuji Xerox Anda terhubung ke jalur akses nirkabel. Jika lampu **WiFi** berkedip, berarti sambungan nirkabel terputus, atau mesin Anda sedang menghubungkan ke jalur akses.

4. Tombol Menu

OK

Tekan untuk menyimpan pengaturan mesin Anda. Setelah Anda mengubah pengaturan, mesin akan kembali ke level menu sebelumnya.

Back (Kembali)

- Tekan untuk kembali ke satu level di dalam menu.
- Tekan untuk memilih digit sebelumnya saat mengatur nomor.

▲ atau ▼ (+ atau -)

- Tekan untuk bergulir di antara menu dan opsi.
- Tekan untuk memasukkan nomor atau untuk meningkatkan atau menurunkan nomor. Tekan dan tahan ▲ atau ▼ untuk menggulirkannya dengan lebih cepat. Saat Anda melihat nomor yang Anda inginkan, tekan **OK**.

5. Tombol Go (Tuju)

- Tekan untuk menghilangkan pesan kesalahan tertentu. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan lain, ikuti petunjuk panel kontrol.
- Tekan untuk mencetak data yang tersisa di dalam memori mesin.
- Tekan untuk memilih opsi yang ditampilkan. Setelah Anda mengubah pengaturan, mesin akan kembali ke Mode Siap.
- Tekan dan tahan **Go (Tuju)** selama sekitar dua detik untuk membatalkan pekerjaan cetak.

6. Near Field Communication (NFC) (DocuPrint P285 dw)

Jika perangkat Android™ mendukung fitur NFC, Anda dapat mencetak dari perangkat tersebut dengan menyentuhkannya ke simbol NFC di panel kontrol.

Memuat Kertas di Baki Kertas


Gunakan baki kertas saat mencetak di media berikut ini:

Plain Paper (Kertas Biasa)


Kertas tipis

Kertas daur ulang

Kertas tebal



- Sesuaikan pembatas
- Kipas-kipaskan kertas
- Jangan melebihi tanda ini



Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online: Memuat Kertas di Baki Kertas*

Memuat Kertas di Baki Multiguna (Baki MP)

Model Terkait:
DocuPrint P285 dw

Gunakan baki MP saat mencetak di media berikut ini:

Plain Paper (Kertas Biasa)

Kertas tipis


Kertas daur ulang

Kertas bond


Kertas tebal

Label ¹

Amplop ¹



- Sesuaikan pembatas
- Kipas-kipaskan kertas
- Jangan melebihi tanda ini



¹ Buka penutup belakang (baki output menghadap atas) sebelum mencetak agar kertas yang dicetak keluar ke baki output menghadap atas.

Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online: Memuat dan Mencetak Menggunakan Baki Multiguna (Baki MP)*

Memuat Kertas di Slot Umpan Manual

Model Terkait:
DocuPrint P235 d

Gunakan Slot Umpan Manual saat mencetak di media berikut ini:

Plain Paper (Kertas Biasa)

Kertas tipis


Kertas daur ulang

Kertas bond


Kertas tebal

Label ¹

Amplop ¹



- Sesuaikan pembatas
- Gunakan kedua tangan untuk memasukkan selembat kertas
- Terus tekan kertas pada roller sekitar dua detik, atau hingga mesin mengambil kertas dan menariknya masuk lebih jauh



¹ Buka penutup belakang (baki output hadap atas) sebelum mencetak agar kertas yang dicetak keluar ke baki output hadap atas.

Informasi lebih lanjut >> *Panduan Pengguna Online: Memuat dan Mencetak Kertas di Slot Pengumpanan Manual*







Gunakan bagian ini untuk menyelesaikan masalah yang mungkin Anda temukan saat menggunakan mesin Fuji Xerox Anda.

Mengidentifikasi Masalah

Meskipun tampaknya mesin Anda bermasalah, Anda dapat mengatasi sendiri sebagian besar masalahnya.

Pertama-tama, periksalah hal-hal berikut:

- Kabel daya mesin telah terhubung dengan benar dan mesin sudah dinyalakan.
- Semua komponen pelindung mesin warna oranye telah dilepas.
- (Untuk model jaringan) Jalur akses (untuk jaringan nirkabel), router, atau hub diaktifkan dan indikator tautannya berkedip.
- Kertas dimasukkan dengan benar ke baki kertas.
- Kabel antarmuka sudah dihubungkan dengan aman ke mesin dan komputer.
- Periksa status mesin di mesin Anda atau di **Status Monitor** pada komputer.

Menemukan Kesalahan	Menemukan Solusi
<p>Menggunakan Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klik dua kali ikon  pada baki tugas.  <ul style="list-style-type: none"> • (Windows®) Jika Anda mencentang Memuat Status Monitor saat Memulai, Status Monitor akan dijalankan secara otomatis setiap kali komputer dinyalakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ikon hijau menunjukkan kondisi siaga normal.  • Ikon berwarna kuning menandakan peringatan.  • Ikon berwarna merah menandakan terjadinya masalah.  • Ikon berwarna abu-abu menunjukkan mesin offline. 

Menemukan Kesalahan	Menemukan Solusi
<p>Menggunakan LCD</p> <div>Penutup Terbuka</div>	<ol style="list-style-type: none"> Ikuti pesan pada LCD. Jika kesalahan tidak bisa Anda atasi, lihat berikut ini: <p><i>Panduan Pengguna Online: Pesan Kesalahan dan Perawatan</i></p>


Pesan Kesalahan dan Perawatan

Untuk informasi kesalahan yang sering terjadi dan pesan perawatan, lihat *Panduan Pengguna Online*.

Untuk melihat *Panduan Pengguna Online* dan panduan lain yang tersedia, kunjungi <http://www.fujixeroxprinters.com/>.

Kertas Macet

Pesan kesalahan menunjukkan lokasi kertas macet di mesin Anda.



Pesan-pesan kesalahan:

1. Macet di Belakang
2. Macet 2 sisi
3. Macet di Baki
4. Macet di Dalam

Lihat pesan di **Status Monitor** pada komputer Anda.

Solusi untuk Sambungan Nirkabel

Jika Anda tidak dapat menyambungkan mesin Fuji Xerox ke jaringan nirkabel, lihat berikut ini:

- *Panduan Pengguna Online: Mencetak Laporan WLAN*
- *Panduan Cepat: Pengaturan jaringan nirkabel alternatif*

Untuk melihat *Panduan Pengguna Online* dan panduan lain yang tersedia, kunjungi <http://www.fujixeroxprinters.com/>.


Suplai

Jika sudah saatnya untuk mengganti suplai seperti toner atau drum, pesan kesalahan akan muncul pada panel kontrol mesin atau pada Status Monitor. Hubungi dealer Fuji Xerox setempat Anda.



- Nama model suplai berbeda-beda tergantung negara dan wilayah.

Kartrid Toner




Nama Model Suplai	Perkiraan Masa Pakai(Hasil Halaman)	Model yang Berlaku
Toner Standar: CT202876	Sekitar 1.200 halaman ^{1 2}	DocuPrint P235 d
Toner Yield Tinggi: CT202877	Sekitar 3.000 halaman ^{1 2}	DocuPrint P235 d/ DocuPrint P285 dw
Toner Hasil Ekstra Tinggi: CT202878	Sekitar 4.500 halaman ^{1 2}	DocuPrint P285 dw

¹ Perkiraan hasil kartrid dinyatakan sesuai dengan ISO/IEC 19752.

² Halaman simpleks ukuran A4/Letter

Unit Drum



Nama Model Suplai	Perkiraan Masa Pakai(Hasil Halaman)	Model yang Berlaku
CT351134	Sekitar 12.000 halaman ¹	DocuPrint P235 d/ DocuPrint P285 dw

¹ Sekitar 12.000 halaman yang didasarkan pada 1 halaman per pekerjaan [halaman simpleks A4/Letter].Jumlah halaman mungkin terpengaruh karena berbagai faktor termasuk namun tidak terbatas pada jenis dan ukuran media.

Print Utility

Dengan program **Print Utility**, Anda dapat mencetak dari perangkat seluler iOS atau Android. Untuk perangkat seluler Android yang memiliki fungsi NFC, Anda dapat mengetuk perangkat ke pembaca NFC printer untuk mulai mencetak dan menghubungkan ke printer.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs web berikut ini:

- Untuk iOS: <http://www.fxap.com.sg/product/software/printutilios/>
- Untuk Android: <http://www.fxap.com.sg/product/software/printutilandroid/>

DocuPrint P235 d/DocuPrint P285 dw
Panduan Referensi

ME8156ID0-2 (Edisi 1)
Januari 2018