

FreeFlow® Remote Print Server



Xerox、贯通全球标志、FreeFlow 和 DocuSP 是 Xerox Corporation 在美国或 Fuji Xerox Co., Ltd 的商标或注册商标。

Microsoft、Windows、Windows XP 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

2010 年 4 月

本套装包含 Fuji Xerox FreeFlow® Remote Print Server 软件。

产品概述

Remote Print Server 允许在远程客户端访问 FreeFlow Print Servers 和 DocuSP 打印机。Remote Print Server 在远程桌面上提供 FreeFlow Print Server 和 DocuSP 的功能，能够让网络上任何地方的用户使用全面的功能。

Remote Print Server 可以使远程客户端轻松添加打印机，并动态查看所有 FreeFlow Print Server 和 DocuSP 系统的状态。将打印机添加到列表后，双击任何打印机便可使用完整的 FreeFlow Print Server 或 DocuSP 界面。

Remote Print Server 通过密码加密确保安全，可在单个客户端、FreeFlow Print Server 或 DocuSP 系统上启用或禁用 Remote Print Server。

关于添加打印机的更多信息，请参阅 Remote Print Server 帮助。界面也包含对全面帮助系统的访问。

注意事项

- 为了访问 FreeFlow Print Server 或 DocuSP 控制器，必须启用 FreeFlow Print Server UI 当中设置 > 系统首选项内的远程访问选项卡，并且必须在工作站上安装 Remote Print Server 软件。Remote Print Server 软件的安装说明如下文所述。
- 靠近屏幕边缘选择的以鼠标右键访问的菜单可能离开屏幕，隐藏某些选项。缩小或移动主窗口可查看完整的菜单。
- 推荐的最低视频分辨率为 1152 x 864。
- 不能使用 Remote Print Server 运行诊断。
- 注意：在 FreeFlow Print Server 或 DocuSP 控制器进入诊断时，将会自动禁用全部 Remote Print Server 连接。
- 不能使用 Remote Print Server 软件访问 FreeFlow Print Server 或 DocuSP 的附加应用程序以及在 FreeFlow Print Server 或 DocuSP 控制器上加载的任何第三方应用程序。也不能使用 Remote Print Server 访问 Solaris 操作系统的终端窗口。

Remote Print Server 安装说明

可以在符合下述最低要求的任何 Windows 电脑上安装 Remote Print Server:

- Windows XP/Vista/7, 最小 512 MB RAM, 2GB 磁盘空间。

注意: 升级到新版本的 Remote Print Server 时, 应当将其安装到一个新文件夹。若要安装到同一位置, 应当将 remoteHosts 文件保存到您的桌面上, 卸载现有的 Remote Print Server 软件, 然后安装新的 Remote Print Server 软件。成功安装新软件后, 将 remoteHosts 文件重新添加到安装目录。

安装 Remote Print Server

1. 将 Remote Print Server Multinational CD 插入您的 CD 驱动器。
2. 如果 CD 自动运行, 请跳到下一步。否则, 请执行以下步骤:
 - a. 从 Windows 开始菜单上, 选择[开始: 运行]。(对于 Windows Vista, 请选择[开始], 在[开始: 搜索]字段键入 **run**, 然后从搜索结果中选择[运行]。)
 - b. 键入<CD drive letter>:\Windows\install.exe, 或浏览到 CD 并选择[install.exe]。
3. 选择[OK]。安装程序将会加载。将显示一个画面, 您可以在该画面上选择安装程序的语言。从列表中单击语言, 然后单击[OK]继续操作。
4. 在简介窗口上, 选择[下一步]。
5. 在许可协议窗口上, 接受许可协议的条款, 然后选择[下一步]。
6. 在选择安装文件夹窗口上, 选择[下一步]安装到默认文件夹。
7. 在选择捷径文件夹窗口上进行选择。若要在桌面上放置图标, 请确保您已经选择了[为所有用户创建图标]。选择[下一步]。
8. 在预安装摘要窗口上, 确认显示的信息准确反映出您的选择。如果信息正确, 请选择[安装]。安装进程开始。
9. 在安装完毕窗口上, 选择[完成]。此时便可开始使用 Remote Print Server 软件。
10. 退出 CD。

启动

1. 打开 FreeFlow Remote Print Server 软件。
2. 选择[打印机], 然后选择[添加打印机...]
3. 输入打印机主机名或 IP 地址。
4. 选择[查找名称], 或输入要在 Remote Print Server 界面上显示的打印机名。
5. 选择[确定]。
6. 如需了解关于此操作或使用探索功能添加打印机的更多信息, 请选择[帮助]。